



MOCHILAS Y MALETAS



MOCHILA PORTABALÓN

SKU: SOC 145



MOCHILA CISSE

Bolsa principal con compartimento para laptop. Bolsa frontal con cierre. Parte trasera acojinada.

SKU: SIN 909



MOCHILA UBHAKA

Compartimento principal y bolsillo frontal con cierre, 2 bolsillos laterales de red. Incluye aditamento especial para audífonos, tirantes ajustables y asa de agarre superior.

SKU: SIN 509



MOCHILA MÉXICO

Bolsa principal y frontal con cierre.

SKU: SOC 077



MOCHILA SKADI

Bolsa principal y frontal con cierre. Compartimento para laptop de 15". 2 Bolsas laterales. Solapa frontal con broches de imán estilo hebilla. Cuenta con asa de agarre superior.

SKU: SIN 971



MALETA GALICIA

Bolsa principal con cierre, una bolsa interna con velcro y otra con cierre, una bolsa frontal con cierre y dos compartimentos internos, compartimento lateral para zapatos . Asas de mano ajustables.

SKU: SIN 932



MALETA BUZZARD

Bolsa principal con cierre. Incluye correa para hombro ajustable y removible. Asas de agarre superior.

SKU: SIN 917



MOCHILA BITONO NOVA

Bolsa principal y frontal. Bolsas laterales de malla. Espacio para laptop.

SKU: SIN 915



MOCHILA MÓNACO

Incluye compartimento para laptop y tablet. Incluye organizador de documentos. Bolsa principal y frontal. Respaldo y tirantes acolchados.

SKU: SIN 907



MOCHILA ADVENTURE

Tres bolsas frontales con compartimentos para celular y documentos. Espacio para laptop. Bolsa lateral de malla. Respaldo y tirantes acolchados.

SKU: SIN 903



MOCHILA METROPOLITAN

Bolsa principal con espacio para laptop. Bolsa central para tablet. Bolsa frontal con compartimentos para celular, bolígrafos y documentos. Bolsas laterales con cierre. Respaldo con cierre y porta celular interno. Respaldo y tirantes acolchados. Compartimento inferior con funda impermeable para la mochila. Incluye porta llaves.

SKU: SIN 902



MALETA MORGAN

Bolsa principal con cierre, zapatera posterior con cierre, bolsa lateral de red, asas y correa para hombro ajustable.

SKU: SIN 503



MOCHILA CAURA

Bolsa frontal, intermedia y principal. 2 Bolsas laterales de red.

SKU: SIN 490



MOCHILA SLAVONSKY

Mochila con salida USB (se requiere conectar a batería portátil) para cargar smartphone. Bolsa principal con espacio para laptop de 17" y tablet. Bolsa frontal con organizador y 2 bolsas frontales con cierre. 2 Bolsas laterales de red con broches ajustables de plástico. Salida para audífonos. Aditamento especial trasero para poner en trolley. Placa metálica removible para fácil grabado. Respaldo y tirantes acojinados.

SKU: SIN 455



MOCHILA ATENA

Mochila con salida USB (se requiere conectar a batería portátil) para cargar smartphone. Compartimento interno para laptop de 14". Compartimento principal con dos bolsas de red. Bolsa interna con cierre. Bolsa frontal con organizador de documentos. 2 Bolsas laterales con elástico. Bolsa trasera con cierre oculto. Aditamento especial para poner en trolley. Respaldo y tirantes acojinados. Incluye placa metálica para grabado.

SKU: SIN 404



MOCHILA CARTAYA

Mochila con salida USB (se requiere conectar a batería portátil) para cargar smartphone. Bolsa principal con cierre interno y compartimento para laptop de 15" y tablet. 2 Bolsas frontales con cierre, 2 bolsas laterales y tirantes acojinados. Asa de agarre superior acolchada

SKU: SIN 345



MOCHILA TIDE

Bolsa principal y bolsa frontal con cierre. Cuenta con tirantes ajustables y asa de agarre superior.

SKU: SIN 342



MOCHILA KONGUR

Mochila antirrobo. Bolsa principal con cierre oculto. Incluye compartimento para laptop de 14" y tablet. Dos bolsas internas. Línea reflejante al frente. Tirantes y parte trasera acolchonados. Asa superior de agarre.

SKU: SIN 195



MOCHILA IPORA

Bolsa principal y frontal con cierre. Compartimento interno para laptop de 15.6". Aditamento especial trasero para poner en trolley. Tirantes y respaldo acolchonados. Cuenta con asa de agarre superior acolchada.

SKU: SIN 189



MALETA TABUSH

Bolsa principal con cierre, bolsa frontal y un compartimento lateral de red. Incluye asas y correa para hombro ajustable.

SKU: SIN 168



MALETA IVAR

Maleta trolley con 2 ruedas. Compartimento principal y compartimento interno con bolsa de red con cierre. Bolsa frontal con cierre y placa removible para fácil grabado.

SKU: SIN 154



MALETA CAIRO

Bolsa principal, bolsa frontal de red con cierre y asas.

SKU: SIN 151



MOCHILA TROLLEY POLUX

Bolsa principal con espacio para laptop de 14". Bolsa frontal con cierre y compartimento interno. Aditamento especial para audífonos. Compartimento para resguardo de tirantes. 2 Bolsas laterales de red. Funcionamiento trolley.

SKU: SIN 143



MOCHILA PORTA LAPTOP CORVUS

Bolsa frontal con organizador con 6 compartimentos. Bolsa principal con espacio para laptop, tablet, bolígrafos y documentos. Respaldo y tirantes acojinados. Respaldo con cierre y porta celular interno.

SKU: SIN 142



MALETA MING

Bolsa principal con cierre, bolsa lateral de red, asas y correa para hombro ajustable.

SKU: SIN 133



MOCHILA MAURITANIA

Bolsa principal y frontal con cierre. Bolsillo lateral de red. Tirantes ajustables y asa de agarre superior.

SKU: SIN 120



MOCHILA MASAI

Bolsa principal. Espacio para laptop de 14" y tablet. Bolsa frontal con organizador, bolsa con cierre y red. Compartimento oculto en la parte posterior, tiranetas acojinados y 3 asas de agarre superior.

SKU: SIN 116



MOCHILA TIKAL

Bolsa principal con cierre y bolsa frontal de solapa con broche. Dos bolsas laterales con broche. Espacio para laptop de 14". Tirantes ajustables y asa de agarre superior.

SKU: SIN 108



MOCHILA WALLY

Bolsa principal con cierre y bolsa lateral de red. Bolsillo frontal. Compartimento para laptop de 16". Tirantes ajustables y asa de agarre superior.

SKU: SIN 096



MOCHILA CITARUM

Bolsa principal con cierre y compartimento para laptop de 15". Bolsillos laterales de red y broches de plástico laterales. Tirantes ajustables y asa de agarre superior.

SKU: SIN 074



MOCHILA ACCENT

Bolsa frontal y principal.

SKU: SIN 026



MOCHILA VICTORY

Bolsa principal y bolsa frontal con cierre, organizador de documentos y gancho para llaves, aditamento especial para audífonos, bolsas laterales de red, tirantes acolchados y ajustables. Espalda acojinada. Cuenta con asa de agarre superior acojinada.

SKU: SIN 010

INDICE

M

MALETA BUZZARD	2
MALETA CAIRO	7
MALETA GALICIA	2
MALETA IVAR	6
MALETA MING	8
MALETA MORGAN	3
MALETA TABUSH	6
MOCHILA ACCENT	9
MOCHILA ADVENTURE	3
MOCHILA ATENA	4
MOCHILA BITONO NOVA	2
MOCHILA CARTAYA	5
MOCHILA CAURA	4
MOCHILA CISSE	1
MOCHILA CITARUM	8
MOCHILA IPORA	6
MOCHILA KONGUR	5
MOCHILA MASAI	8
MOCHILA MAURITANIA	8
MOCHILA METROPOLITAN	3
MOCHILA MÉXICO	2
MOCHILA MÓNACO	2
MOCHILA PORTA LAPTOP CORVUS	7
MOCHILA PORTABALÓN	1
MOCHILA SKADI	2
MOCHILA SLAVONSKY	4
MOCHILA TIDE	5
MOCHILA TIKAL	8
MOCHILA TROLLEY POLUX	7
MOCHILA UBHAKA	1
MOCHILA VICTORY	9
MOCHILA WALLY	8