MOCHILAS Y MALETAS

MALETA VESELS

Maleta deportiva. El compartimento principal cuenta con cierre y ofrece un amplio espacio para organizar tus artículos deportivos. Además, también cuenta con un bolsillo frontal para los artículos esenciales y una práctica zapatera para transportar el calzad, sin comprometer la limpieza de los demás artículos personales. La base está equipada con un material antideslizante y resistente. Incluye una asa ajustable, removible y ergonómica para un cómodo agarre en el hombro.

SKU: SIN 537

MOCHILA TENZIN

Mochila compacta estilo casual, cuenta con bolsas laterales de fácil acceso para llevar botellas de agua o pequeños objetos. La bolsa frontal con cierre, aporta mayor seguridad

SKU: SIN 936

MOCHILA REIZIGER

Mochila con amplios espacios diseñados para todas tus pertenencias personales. Esta mochila cuenta con un compartimento acolchado para laptop y su capacidad de almacenamiento se expande fácilmente para adaptarse a tus necesidades. Equipada con una agarradera superior y lateral lo que te ofrece trasladarla de manera versátil. Las asas acolchadas para llevar en la espalda garantizan comodidad durante todo el día, mientras que la conveniente salida USB te permite cargar tu dispositivo móvil sobre la marcha. Además, la banda en la parte posterior facilita su transporte en trolley.

SKU: SIN 920

MOCHILA BAUM

Mochila ecológica de algodón reciclado, el balance perfecto entre sustentabilidad y funcionalidad que la hacen tu compañera perfecta para tu día a día. Equipada con un compartimento acolchado para laptop en el bolsillo principal, un bolsillo frontal con cierre, un práctico bolsillo superior para objetos pequeños y dos bolsillos laterales para una organización impecable. Además, su banda en la parte trasera te permite adaptarla fácilmente a tu trolley.

SKU: SIN 906

MOCHILA DELAG

Mochila tipo portafolio. Su bolsillo principal se puede expandir por medio de un cierre, lo que le permite adaptarse a diferentes medidas y necesidades. Cuenta con un bolsillo adicional para laptop. En la parte frontal agrega un bolsillo vertical con cierre y otro horizontal para organizar de mejor manera tus objetos esenciales. En la parte de atrás cuenta con un compartimento que te permite guardar las asas para hombro y gracias a su asa acojinada puedes utilizarlo como portafolio. Incluye banda para colocar en trolley. Soporta laptop de hasta 13".

SKU: SIN 535

AGENDA EJECUTIVA CLÁSICA

SKU: AGEI 025

MOCHILA STOWE

Mochila escolar. Bolsa principal cuenta con un separador para tu laptop, asegurando la organización de tus dispositivos. Además, presenta un bolsillo frontal con cierre para guardar tus objetos esenciales de forma segura, y dos bolsillos laterales para tus botellas de agua u otros accesorios. Sus cierres con puller de tela no solo añaden un toque distintivo, sino que también facilitan la apertura y el cierre, haciendo que esta mochila sea una elección práctica y con estilo para tu día a día en la escuela.

SKU: SIN 716

MOCHILA VOYAGE

Mochila ligera de viaje. Incluye un pequeño bolso de jareta en su interior que le permite plegarse al tamaño de una cartera, ideal para guardar en tu maleta o bolso. Bolsillo principal y frontal con cierre y bolsillo lateral con elástico

SKU: SIN 309

MOCHILA PORTABALÓN

SKU: SOC 145

MOCHILA CISSE

Bolsa principal con compartimento para laptop. Bolsa frontal con cierre. Parte trasera acojinada.

SKU: SIN 909

MOCHILA UBHAKA

Compartimento principal y bolsillo frontal con cierre, 2 bolsillos laterales de red. Incluye aditamento especial para audífonos, tirantes ajustables y asa de agarre superior.

SKU: SIN 509

MOCHILA MÉXICO

Bolsa principal y frontal con cierre.

SKU: SOC 077

MOCHILA SKADI

Bolsa principal y frontal con cierre. Compartimento para laptop de 15". 2 Bolsas laterales. Solapa frontal con broches de imán estilo hebilla. Cuenta con asa de agarre superior.

SKU: SIN 971

MALETA GALICIA

Bolsa principal con cierre, una bolsa interna con velcro y otra con cierre, una bolsa frontal con cierre y dos compartimentos internos, compartimento lateral para zapatos . Asas de mano ajustables.

SKU: SIN 932

MALETA BUZZARD

Bolsa principal con cierre. Incluye correa para hombro ajustable y removible. Asas de agarre superior.

SKU: SIN 917

MOCHILA BITONO NOVA

Bolsa principal y frontal. Bolsas laterales de malla. Espacio para laptop.

SKU: SIN 915

MOCHILA MÓNACO

Incluye compartimento para laptop y tablet. Incluye organizador de documentos. Bolsa principal y frontal. Respaldo y tirantes acojinados.

SKU: SIN 907

MOCHILA ADVENTURE

Tres bolsas frontales con compartimentos para celular y documentos. Espacio para laptop. Bolsa lateral de malla. Respaldo y tirantes acojinados.

SKU: SIN 903

MOCHILA METROPOLITAN

Bolsa principal con espacio para laptop. Bolsa central para tablet. Bolsa frontal con compartimentos para celular, bolígrafos y documentos. Bolsas laterales con cierre. Respaldo con cierre y porta celular interno. Respaldo y tirantes acojinados. Compartimento inferior con funda impermeable para la mochila. Incluye porta llaves.

SKU: SIN 902

MALETA MORGAN

Bolsa principal con cierre, zapatera posterior con cierre, bolsa lateral de red, asas y correa para hombro ajustable.

SKU: SIN 503

MOCHILA CAURA

Bolsa frontal, intermedia y principal. 2 Bolsas laterales de red.

SKU: SIN 490

MOCHILA SLAVONSKY

Mochila con salida USB (se requiere conectar a batería portátil) para cargar smartphone. Bolsa principal con espacio para laptop de 17" y tablet. Bolsa frontal con organizador y 2 bolsas frontales con cierre. 2 Bolsas laterales de red con broches ajustables de plástico. Salida para audífonos. Aditamento especial trasero para poner en trolley. Placa metálica removible para fácil grabado. Respaldo y tirantes acojinados.

SKU: SIN 455

MOCHILA ATENA

Mochila con salida USB (se requiere conectar a batería portátil) para cargar smartphone. Compartimento interno para laptop de 14". Compartimento principal con dos bolsas de red. Bolsa interna con cierre. Bolsa frontal con organizador de documentos. 2 Bolsas laterales con elástico. Bolsa trasera con cierre oculto. Aditamento especial para poner en trolley. Respaldo y tirantes acojinados. Incluye placa metálica para grabado.

SKU: SIN 404

MOCHILA CARTAYA

Mochila con salida USB (se requiere conectar a batería portátil) para cargar smartphone. Bolsa principal con cierre interno y compartimento para laptop de 15" y tablet. 2 Bolsas frontales con cierre, 2 bolsas laterales y tirantes acojinados. Asa de agarre superior acolchada

SKU: SIN 345

MOCHILA TIDE

Bolsa principal y bolsa frontal con cierre. Cuenta con tirantes ajustables y asa de agarre superior.

SKU: SIN 342

MOCHILA KONGUR

Mochila antirrobo. Bolsa principal con cierre oculto. Incluye compartimento para laptop de 14" y tablet. Dos bolsas internas. Línea reflejante al frente. Tirantes y parte trasera acolchonados. Asa superior de agarre.

SKU: SIN 195

MOCHILA IPORA

Bolsa principal y frontal con cierre. Compartimento interno para laptop de 15.6". Aditamento especial trasero para poner en trolley. Tirantes y respaldo acolchonados. Cuenta con asa de agarre superior acolchada.

SKU: SIN 189

MALETA TABUSH

Bolsa principal con cierre, bolsa frontal y un compartimento lateral de red. Incluye asas y correa para hombro ajustable.

SKU: SIN 168

MALETA CAIRO

Bolsa principal, bolsa frontal de red con cierre y asas.

SKU: SIN 151

MOCHILA TROLLEY POLUX

Bolsa principal con espacio para laptop de 14". Bolsa frontal con cierre y compartimento interno. Aditamento especial para audífonos. Compartimento para resguardo de tirantes. 2 Bolsas laterales de red. Funcionamiento trolley.

SKU: SIN 143

MOCHILA PORTA LAPTOP CORVUS

Bolsa frontal con organizador con 6 compartimentos. Bolsa principal con espacio para laptop, tablet, bolígrafos y documentos. Respaldo y tirantes acojinados. Respaldo con cierre y porta celular interno.

SKU: SIN 142

MOCHILA MAURITANIA

Bolsa principal y frontal con cierre. Bolsillo lateral de red. Tirantes ajustables y asa de agarre superior.

SKU: SIN 120

MOCHILA MASAI

Bolsa principal. Espacio para laptop de 14" y tablet. Bolsa frontal con organizador, bolsa con cierre y red. Compartimento oculto en la parte posterior, tiranetas acojinados y 3 asas de agarre superior.

SKU: SIN 116

MOCHILA TIKAL

Bolsa principal con cierre y bolsa frontal de solapa con broche. Dos bolsas laterales con broche. Espacio para laptop de 14". Tirantes ajustables y asa de agarre superior.

SKU: SIN 108

MOCHILA WALLY

Bolsa principal con cierre y bolsa lateral de red. Bolsillo frontal. Compartimento para laptop de 16". Tirantes ajustables y asa de agarre superior.

SKU: SIN 096

MOCHILA CITARUM

Bolsa principal con cierre y compartimento para laptop de 15". Bolsillos laterales de red y broches de plástico laterales. Tirantes ajustables y asa de agarre superior.

SKU: SIN 074

MOCHILA ACCENT

Bolsa frontal y principal.

SKU: SIN 026

MOCHILA VICTORY

Bolsa principal y bolsa frontal con cierre, organizador de documentos y gancho para llaves, aditamento especial para audífonos, bolsas laterales de red, tirantes acolchados y ajustables. Espalda acojinada. Cuenta con asa de agarre superior acojinada.

SKU: SIN 010

INDICE

A

AGENDA EJECUTIVA CLáSICA 3

M

MALETA BUZZARD 5
MALETA CAIRO 10
MALETA GALICIA 5
MALETA MORGAN 7
MALETA TABUSH 10
MALETA VESELS 2
MOCHILA ACCENT 12
MOCHILA ADVENTURE 6
MOCHILA ATENA 8
MOCHILA BAUM 3
MOCHILA BITONO NOVA 6
MOCHILA CARTAYA 8
MOCHILA CAURA 7
MOCHILA CISSE 5
MOCHILA CITARUM 11
MOCHILA DELAG 3
MOCHILA IPORA 9
MOCHILA KONGUR 9
MOCHILA MASAI 11
MOCHILA MAURITANIA 11
MOCHILA METROPOLITAN 7
MOCHILA MÉXICO 5
MOCHILA MÓNACO 6
MOCHILA PORTA LAPTOP CORVUS 11
MOCHILA PORTABALóN 4
MOCHILA REIZIGER 2
MOCHILA SKADI 5
MOCHILA SLAVONSKY 8
MOCHILA STOWE 4
MOCHILA TENZIN 2
MOCHILA TIDE 9
MOCHILA TIKAL 11
MOCHILA TROLLEY POLUX 10
MOCHILA UBHAKA 5
MOCHILA VICTORY 12
MOCHILA VOYAGE 4
MOCHILA WALLY 11